



U kunt de Cardin handzender op 2 manieren programmeren: 1. Met behulp van een reeds geprogrammeerde handzender en 2. Rechtstreeks in de ontvanger.

### **Met een reeds geprogrammeerde handzender**

- 1- u heeft hiervoor de nieuwe zender nodig en een reeds geprogrammeerde zender
- 2- u dient zich hiervoor in de buurt van de ontvanger te bevinden (de ontvanger bevindt zich vaak in het kastje of in de buurt van de opener )
- 3- druk op de verborgen knop van de reeds geprogrammeerde zender (deze bevindt zich achter het kleine gaatje in het midden aan de voorzijde) u kunt hiervoor een paperclip gebruiken. De ontvanger geeft nu een kort signaal.
- 4- druk nu op een geprogrammeerde toets van deze zender. De ontvanger geeft nu een lang signaal. U heeft nu 5 seconden de tijd om de nieuwe zender te programmeren
- 5- drukt u nu op de te programmeren knop van de nieuwe zender. De ontvanger geeft nu 2 korte signalen. De handzender is nu geprogrammeerd.

U kunt meerdere handzenders na elkaar programmeren. Na 5 seconden ruststand geeft de ontvanger een lang signaal als teken dat de programmeerstand ten einde is.

### **Programmeren in de ontvanger**

- 1- opent u de ontvanger
- 2- druk op de knop "MEMO" in de ontvanger, het led-lampje gaat knipperen
- 3- druk nu ook op de te programmeren knop van de nieuwe handzender
- 4- het led-lampje gaat uit
- 5- laat nu beide knoppen los, dus van de ontvanger en van de handzender
- 6- het led-lampje gaat knipperen
- 7- druk nu eenmaal op de knop van de handzender
- 8- het ledlampje blijft branden
- 9- laat de knop van de zender los; het led-lampje gaat uit en de nieuwe zender is geprogrammeerd.